Mode d'emploi du terminal

FreizeitCARD | CARTE Loisirs

Rheinland-Pfalz TOURISMUS GMBH

A. Enregistrer l'acceptation de la carte

Commande des touches sur le terminal	Ecran:
1. Allumer le terminal : Maintenir la touche OK brièvement enfoncée.	Introduire la carte 01/04/12 12h59min32sec
2. Introduire la carte à puce dans le terminal en orientant la puce vers vous et vers le bas. Pour enregistrer la carte, appuyer sur la touche OK.	Enregistrer l'acceptation de la carte ?
Si la carte est utilisée pour la première fois, la mention « **Activer la carte ? »** apparaît à l'écran. Pour activer la carte et enregistrer son acceptation, veuillez appuyer également sur la touche OK.	Activer la carte ?
3. Le texte informatif et un signal acoustique vous indiquent que l'enregistrement de la CARTE Loisirs s'est bien déroulé. Ensuite, la Carte est retirée de l'appareil.	Carte enregistrée ! Retirer la carte

Information : La touche ESC permet d'interrompre toute opération ou d'éteindre l'appareil. A la clôture, replacer le terminal sur le socle afin qu'il se recharge pour le lendemain.

B. Envoyer les données

A faire tous les quinze jours ou trois semaines. La base du terminal doit être branchée sur le câble électrique et sur la ligne téléphonique /internet

Commande des touches sur le terminal	Ecran :
1. La **fonction « Envoyer »** est **activée** une fois que vous aurez allumé le terminal (maintenir la touche OK brièvement enfoncée) et appuyé sur la **touche** F puis Sur 1 **.**	Envoyer
2. Après avoir confirmé en appuyant sur la touche OK, vous verrez apparaître le nombre total de cartes acceptées depuis le dernier envoi.	ADULTE : 2 Enfant : 5
3. Appuyez sur la touche OK, la mention « **Placer le terminal sur son socle »** apparaît sur l'écran. Une fois que vous aurez placé le terminal sur son socle, la liaison s'établit avec le système de l'exploitant. Merci de bien vouloir patienter durant l'établissement de la communication (sur l'écran s'affiche « l'appareil compose »).	L'appareil compose Attendez ! ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

NB : Pendant l'établissement de la liaison, le terminal ne doit en aucun cas être retiré de son socle !

4. Les données relatives à l'opération sont transmises : **veuillez patienter** ! (la transmission prend quelques secondes, 1 minute au plus)	Transmission Veuillez patienter
5. La **transmission s'est bien** déroulée (les données sur le terminal sont effacées et transmises au système). Le terminal peut être éteint à l'aide de la **touche** ESC.	Les données sont transmises

C. Afficher les données figurant sur la carte

Commande des touches sur le terminal	**Ecran :**
Après avoir allumé le terminal, veuillez appuyer sur la **touche** ↑ pour activer le **mode « Afficher les données figurant sur la carte ».** N'introduire la carte dans le terminal **qu'après cette opération**.	Afficher les données figurant sur la carte 01/04/12 12h59min32sec
La date de validité de la carte est affichée. Vous pouvez également y voir le nombre de jours utilisés. **Exemple :** Valable du 01/04/2012 au 31/03/2013, deux jours ont déjà été utilisés sur les 3 jours disponibles (3J2) ; la carte a été utilisée pour la dernière fois le 20/05/12.	Du 01/04/12 au 31/03/2013 3J2 : 20/05/12

Attention : Cette opération ne signifie pas que la carte soit acceptée !
Cette fonction permet uniquement au détenteur de la carte de savoir quel est le taux d'utilisation de sa carte. S'il souhaite valider son entrée, il doit simplement retirer la carte. Vous pouvez alors procéder à l'enregistrement de sa carte..

D. Messages d'erreur

Commande des touches sur le terminal	**Ecran :**
1. Carte **mal introduite**.	illisible Retirer la carte
2. La carte **n'est plus valable.** La période de validité de la carte a expiré. La carte date éventuellement de l'année passée.	Non valable Retirer la carte
3. **Il ne reste plus aucune journée**. Exemple : le détenteur de la carte 3 jours a déjà utilisé ces 3 jours.	Erreur - expiration Retirer la carte

4. Le **nombre maximal d'utilisations sur ce terminal** est atteint. Cette carte ne peut plus être acceptée ici – le détenteur de la Carte l'a probablement déjà fait valider chez vous.	Erreur – nombre d'utilisations Retirer la carte

E. Fonctions de base

Commande des touches sur le terminal	**Ecran :**
Allumer le terminal : appuyer sur la **touche** OK	Veuillez introduire la carte 01/06/12 12h59min32sec
Modifier le contraste de l'écran : F + 3 Les touches fléchées ↓↑ permettent d'ajuster le contraste. Une fois que vous l'avez modifié, vous pouvez confirmer le nouveau réglage à l'aide de la **touche** OK.	Modifier le contraste ↓↑ **Contraste : 25**
Modifier les options ‚Son' F + 4 Les touches fléchées ↓↑ permettent de choisir les opérations pour lesquelles on souhaite un signal acoustique. L'opération est ensuite confirmée à l'aide de la **touche** OK	Signal acoustique ■Ok erreur modifier ↓↑
Passons ensuite au **réglage du rétro-éclairage LCD**. Les touches fléchées ↓↑ permettent de l'allumer et de l'éteindre. L'entrée est ensuite confirmée à l'aide de la **touche** OK	Rétro-éclairage LCD ■toujours allumé modifier ↓↑
Le temps de déconnexion automatique est ensuite **fixé**. Les **touches fléchées** ↓↑ permettent de l'augmenter ou de le baisser. L'entrée est ensuite confirmée à l'aide de la **touche** OK	Temps de déconnexion 1 minute modifier ↓↑

Contact (francophone et germanophone)
Marketing Touristique pour la Grande Région
c/o Tourismus Zentrale Saarland GmbH
Franz-Josef-Röder-Str. 17
D - 66119 Saarbrücken
Tél. : + 49 681 92 72 00
info@tourisme-granderegion.eu

ASSISTANCE TECHNIQUE EN LIGNE (germanophone):
AVS GmbH
Josephsplatz 8 - D-95444 Bayreuth
Tél. : +49 921 8 02 – 228
Fax : +49 921 8 02 – 224
terminal@avs.de